

# Lampe **Apelight Maxi**

Trådløs lampe med batteri og fjernbetjening. Spørgsmål? Ring på **75 17 40 08** — eller vagttelefonen **51 51 25 08**.

## Vigtigt — læs det her først

- **Lampen bliver varm**, når den lyser og lader. Dæk den ikke til.
- **Kig ikke direkte ind i lyset** — det kan skade øjnene.
- **Brug kun den lader, der hører til lampen**. En anden lader kan ødelægge den.

## 1 · Tænd og sluk

Hold knappen **bag på lampen** inde i **ca. 1 sekund**. Et kort tryk gør ingenting. Lampen husker den farve og lysstyrke, den havde sidst.

## 2 · Fjernbetjeningen

|                                                                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < >                                                                                          | Skift farve og program (20 i alt). <b>Hold &lt; inde</b> for hvidt lys, <b>hold &gt; inde</b> for regnbue.     |
| * + / -                                                                                      | Lysere og mørkere. Hold + inde for fuld styrke.                                                                |
| Speed up / Slow down                                                                         | Hurtigere eller langsommere farveskift og blink. <b>Hold Slow down inde i 2 sekunder</b> , så stopper blinket. |
|  Mikrofon | Lyset følger musikken. Tryk igen for at slå det fra.                                                           |
|  Power    | Sætter lamperne på pause (standby) og tænder dem igen.                                                         |
| Group                                                                                        | Vælg en gruppe lamper. Hold Group inde for at styre alle lamper på én gang.                                    |

Fjernbetjeningen går i dvale efter et par minutter. Tryk på en knap, så vågner den.

## 3 · Batteriet

- Skru lysstyrken helt ned, så viser lampen batteriet: **grøn** = mere end halvt, **rød** = mindre end halvt.
- **Blinker lampen 3 gange rødt og slukker**, er batteriet tomt. Sæt laderen til.
- Under opladning blinker lampen rødt. Når den er fuld, blinker den grønt. Den kan godt bruges, mens den lader.

## Hvis noget driller

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyset er dæmpet og blinker | Musik-styringen er slået til. Tryk på mikrofon-knappen.                                                               |
| Lyset blinker langsomt     | Hold Slow down inde i 2 sekunder.                                                                                     |
| Lampen vil ikke tænde      | Hold knappen inde i 1 sekund. Tryk på * + på fjernbetjeningen. Hjælper det ikke, er batteriet tomt — sæt laderen til. |