

Popcornmaskinen

Sådan laver I popcorn — læs vejledningen, før I tænder maskinen. Spørgsmål? Ring på **75 17 40 08** — eller vagttelefonen **51 51 25 08**.

Vigtigt — læs det her først

- **Hold glasdøren lukket**, mens der poppes. Varme popcorn kan give forbrændinger.
- **Lad aldrig olie dryppe ned på varmepladen** — så er der risiko for brand.
- **Hæld aldrig vand på pladen**, mens I laver popcorn.
- **Gå aldrig fra maskinen, når gryden kører.**

Kontakterne

Kontakterne sidder forneden på fronten, til højre:

Gryde	Tænder og slukker omrøreren og varmen i gryden.
Varme	Holder de færdige popcorn varme nede i maskinen.
Lys	Tænder lyset i maskinen.

1 · Stil maskinen op

- På en **jævn, stabil og tør** overflade, der tåler varme.
- **Mindst 10 cm fri plads** rundt om, så luften kan komme til — og væk fra andre varme ting.
- Stikket skal kunne nås, så I hurtigt kan trække det ud.
- Uden for børns rækkevidde.

2 · Lav popcorn

1. Sæt stikket i, og tænd lyset.
2. Åbn glasdøren, og tag låget af gryden.
3. Kom majs og olie i gryden. **Prøveopskrift: 50 ml olie og 150 g majs.**
4. Sæt låget på gryden, og luk glasdøren.
5. Tænd for gryden. Efter **ca. 4 minutter** er popcornene klar.

3 · Hvornår skal I slukke?

Når der går **2–3 sekunder mellem knaldene**, skal I slukke for gryden og tømme den. Ellers brænder majsene på, og gryden tager skade. Ikke alle majs springer — det er helt normalt. Fjern resterne fra gryden, før I laver en ny portion.

Tænd for **varmen**, så holder popcornene sig varme nede i maskinen. Vil I lave flere, så start forfra fra punkt 2.

4 · Tag popcorn ud

- Åbn glasdøren og det nederste dæksel, og tag popcornene ud med skeen.
- Drys salt på efter smag.
- Luk først det nederste dæksel og så glasdøren igen.

5 · Når I er færdige

- Sluk for gryden, varmen og lyset, og træk stikket ud.
- Lad maskinen køle helt af, før den pakkes sammen.
- I skal ikke gøre maskinen ren — den skal skilles ad, så det gør vi.