

# Slushice-maskinen

Ugolini — 1 eller 2 beholdere à 6 liter. Læs vejledningen, før I tænder maskinen. Spørgsmål? Ring på 75 17 40 08 — eller vagttelefonen 51 51 25 08.

## Vigtigt — læs det her først

- **Brug kun saft, I har købt hos os.** Nogle safter fra supermarkeder misfarver maskinen og ødelægger dele indeni. Så må vi kræve erstatning for de ødelagte reservedele.
- **Brug aldrig kun vand — altid saft.** Uden sukker fryser vandet til en isblok, og så kan røreværk og motor gå i stykker.
- **Løft aldrig maskinen i de klare beholdere.** Løft i selve maskinen.
- **Blandingsforholdet skal overholdes:**

**1 : 5**

**1 del saft til 5 dele vand.** 1 liter saft + 5 liter vand = 6 liter slushice — det er én fuld beholder. Bland det i en kande eller spand først, og hæld det så i maskinen.

## 1 · Stil maskinen op

- På et **plant og stabilt bord**, der kan bære den fyldt.
- **Mindst 15 cm fri plads hele vejen rundt**, så den kan komme af med varmen. Ikke op ad en væg eller kasser.
- **Indendørs eller i teltet** — ikke ude i regn eller i direkte sol, og ikke ved siden af en grill eller varmekilde. Den virker ved +5 til +32 °C.
- I en stikkontakt med jord. **Ingen forlængerledning**, hvis det kan undgås.

## 2 · Fyld den

1. Bland **1 liter saft med 5 liter vand** i en kande eller spand. Kold blanding fryser hurtigere.
2. Tag låget af: tryk på knappen øverst, og skub låget frem.
3. Hæld blandingen i. **Fyld ikke helt op** — slushicen fylder ca. 10 % mere, når den fryser.
4. Sæt låget på igen. **Låget skal altid være på.**

## 3 · Tænd og vælg slush

- |          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Hovedkontakten på fronten: sæt den på I. Så tænder maskinen.                                    |
| <b>2</b> | Vippekontakten for hver beholder på fronten: <b>2 = slush</b> (det I skal bruge).               |
| <b>1</b> | Samme kontakt på <b>1 = kold drik</b> — køler uden at fryse. Bruges om natten og før I slukker. |
| <b>0</b> | Slukket for den beholder.                                                                       |

**Tænd maskinen mindst 1 time, før I skal bruge slushicen.** Når slushicen er klar, stopper kølingen af sig selv, og røreværket bliver ved med at køre — sådan skal det være. Hvor lang tid det tager, afhænger af hvor kold blandingen er, og hvor varmt der er i teltet.

## 4 · Under festen

- Tap fra hanen ned i krusene.
- **Fyld efter**, når der er under halvt i beholderen — så er der hurtigere slush igen.
- **Med alkohol:** vent, til slushicen er færdigfrossen, før I hælder spiritus i — eller kom den i glasset (skænkeprop 2 cl). Se opskrifterne på godfest.dk.
- **Sluk aldrig for røreværket**, mens der er frossen slush i beholderen. Så fryser den til en isblok.

## 5 · Om natten og før I slukker

- Lad maskinen køre om natten — mindst på **1 (kold drik)**.
- Skal den slukkes, så sæt beholderne på **1 mindst 1 time før**, så slushicen smelter. Sluk derefter på 0 og hovedkontakten.
- Er der isklumper i beholderen, når I tænder igen, så lad dem smelte først.
- Tøm beholderne fra hanen, før maskinen afleveres. **I skal ikke skylle eller gøre den ren** — det gør vi.

## Står røreværket stille, eller banker det?

Hører I en dump, bankende lyd, og står røreværket stille, sidder det fast i is. **Træk stikket ud med det samme**, tøm beholderen, og lad isen smelte. Tænd ikke igen, før isen er væk. Ring til vagttelefonen **51 51 25 08**, hvis I er i tvivl.

## Sikkerhed

- Træk stikket ud, før I tørrer maskinen af. Brug aldrig vandslange eller vandstråle.
- Børn må ikke betjene maskinen eller lege med den. Stik aldrig fingre ind i hanen eller ventilationen.
- Kun saft og drikkevarer i maskinen. Skil den ikke ad, og pil ikke ved skruen bag på beholderen — ring hellere til os.